




Kalibreing Joystick



Kalibreing Joystick

Efter en uppdatering kan det behövas en kalibrering av Joystickarna

Detta kan även behöva göras om man får ett felmeddelande att en joystick inte är kalibrerade.

Kalibreing Joystick

Se till att tändningen är påslagen och motorn är avstängd.

Tryck på knapp 4 tills ni kommer till joysticks.



Kalibreing Joystick

Tryck på knapp 2 och 3 samtidigt.

Nu kommer det fram en liten pil på vänster sida.

Tryck på pil ner för att komma till den funktion ni vill kalibrera.

Tryck sedan enter.



Kalibreing Joystick

Vänta tills varningslampan börjar blinka.

Vrid nu joysticken ni vill kalibrera åt ena hållet och håll den i ca 4-5 sek, vrid sedan joysticken åt andra hållet och håll ca 4-5 sek.

Ni ser att funktionen är kalibrerad när lampan slutar blinka och status 1 blir en 0.

Gör nu likadant på dom andra funktionerna.



Kalibreing Joystick

Ni kan även kalibrera Inch potetiomerern.

Vrid ner potentiometern till min.

Klicka ner pilen till joy Inc och tryck enter

När varningslampan börjat blinka, vrid upp potentiometern till max.

Ni ser att funktionen är kalibrerad när lampan slutar blinka och status 1 blir en 0.





Har du frågor eller funderingar så
hör av dig.

Terri Support

När du behöver komma i kontakt med
oss för snabba serviceärenden.

Tel: +46 476-70 97 91

