

P-broms lossning vid haveri för att kunna flytta maskinen kortare sträcka sakta.



Börja med att lossa täcklocken på den bakre hjulmotorn på samtliga boggier. Demontera pluggen i centrum av motorn se pil.(spill av olja) Montera en M16 x 80 helgängad bult med påsatt mutter och en bricka så gängen ej skadas för pluggen. Spänn bulten i skivan enl. bild och spänn sen ut fjäderplattan genom att spänna muttern så fjäderspänning på beläggen upphör. ***OBS. Maskinen måste vara dockad i annat fordon med stäng innan bromsarna lättas***

