



Pumpkalibrering

Pumpkalibrering

När maskinen är ny kan det vara nödvändigt att göra flera pumpkalibreringar, detta för att få ut rätt tryck till maskien.

Vi service tillfällena bör man göra en pumpkalibrering.

Viktigt

Gör aldrig en pumpkalibrering på en kall maskin, bör vara en driftstemperatur på ca 40 grader.

Pumpkalibrering

Starta maskinen, lägg i neutralväxel.

Tryck på knapp 4 tills ni kommer till ventiler.



Pumpkalibrering

Tryck på knapp 2 och 3 samtidigt.

Tryck på pil ner en gång.

Nu kommer det fram en liten pil på vänster sida. (se nästa sida).



Pumpkalibrering

Tryck sedan enter.

Nu startar pumpkalibreringen och ni ser en 1 under aktiv.

Nu startar kalibreringen som tar ca 1,5 minut. När kalibreringen är färdig återgår aktiv till en 0.

Pumpkalibreringen är nu färdig.





Har du frågor eller funderingar så
hör av dig.

Terri Support

När du behöver komma i kontakt med
oss för snabba serviceärenden.

Tel: +46 476-70 97 91

