

Viktig Service meddelande

Uppdatering
Logmate / Navigator



Uppdatering Logmate / Navigator

Logmax gör ständigt uppdateringar på sitt styrsystem.
Detta servicemeddelande visar hur ni går till väga för att uppdatera Logmaten/ Navigator.
Det kan uppstå problem men navigatorprogrammet om Windows gör uppdateringar i sitt system.

Kontrollera med oss på Terri om det är den senaste versionen ni har eller att ni inte ha fått något program.

Programmen kommer vi att skicka till er på mailen så att ni kan ladda ner dem på ett USB minne och ta med er till maskinen.

WARNING !

Innan arbetet påbörjas: se säkerhetsföreskrifterna i respektive instruktionsbok.

Kontrollera inställningarna i Logmaten så att signal finns.

Uppdatering Logmate / Navigator

Kontroll av Licensnyckel

Uppdatering Logmate / Navigator


Ladda ett nytt program

VARNING !

Innan arbetet påbörjas: se säkerhetsföreskrifterna i respektive instruktionsbok.

Logmate / Navigator

- Stäng ner Logmate, navigatorprogrammet.
- Dubbel klicka på programet som ni har på ett USB minne eller på eran dator.



Uppdatering Logmate / Navigator


Ladda ett nytt program

WARNING !


Innan arbetet påbörjas: se säkerhetsföreskrifterna i respektive instruktionsbok.

Logmate / Navigationsprogram

Tryck på Mer information.



Tryck på kör ändå.



Uppdatering Logmate / Navigator


Ladda ett nytt program

WARNING !


Innan arbetet påbörjas: se säkerhetsföreskrifterna i respektive instruktionsbok.

Installationen ska börja automatiskt

- Klicka på den Next.



Klicka sedan på Install.



Uppdatering Logmate / Navigator


Programuppdatering

VARNING !

Innan arbetet påbörjas: se säkerhetsföreskrifterna i respektive instruktionsbok.

Logmatens navigationsprogram

Close installationen.



Navigationsprogrammet startar automatiskt när det är färdigt.

Uppdatering Logmate / Navigator

Kontroll av kommunikation

Kontrollera inställningarna i Logmaten så att signal finns.

Log Mate 510 (Siljan_Insjön_ & Blyberg 2009 södra området-default-Default user)

GPS
Port:
Windows

GPS-anslutning: 

Satellitanslutning: 

Ingen anslutning till GPS-satellit

Dataklave
Port: Auto Filformat: HQC

Prenumeranter

Portar

Filer

UPPARBETNING INSTÄLLNINGAR PRODUKTION

Öppna inställningar,
kommunikation,
portar.

GPS port brukar
vara inställd på
Windows.

Vid frågor eller problem

Ring till oss på Terri så ska vi försöka
hjälpa dig.



Terri Support

När du behöver komma i kontakt med
oss för snabba serviceärenden.

Tel: +46 476–70 97 91

Reservdelar: spareparts@terri.se

Eftermarknad: aftersales@terri.se